



1

2

3

VED BRANNALARM / FEIL

- Sentralen vil gi akustisk alarm, og lampene for sone 1-4 vil lyse, samtidig som BRANN eller Feil lampen vil lyse, for å vise hvilken sone som er i brann eller feil. Undersøk sonen.

For feilalarmer som ikke angår sonene, finnes egne feillamper
Over "AVSTILL KLOKKER" tasten.

For avstilling av alarmklokker:

- Trykk på knappen "Avstill Klokker" (2)
- Klokkene vil nå slutte å ringe
- Taster man "Avstill klokke" en gang til, begynner klokkene å ringe igjen.

For kvittering (tilbakestilling) av alarm

- Etter du har avstilt klokke, tast adgangskode (0110), og tast ENTER (3).
- Tast deretter "TILBAKESTILLING" (2), og alarmsentralen blir re-satt.