

RUTINER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV TELESLYNGEANLEGG

Når det gjelder teleslyngenanlegg har vi ikke noen faste rutiner for test og vedlikehold av disse anleggene som kreves utført av Svakstrøm AS, men brukere må sørge for at ventilasjonsåpninger for kjøling holdes åpne og ikke tildekkes av støv eller annet som hindrer luftgjennomstrømningen for kjøling av forsterkere.

Da det kan være vanskelig for normalt hørende å oppdage om disse anleggene fungerer kan det også være fornuftig at brukerne tester disse med jevne mellomrom for å sjekke at disse fungerer for å sikre at hørselshemmede til enhver tid får nødvendig hørselsassistanse. (Anbefaler sjekk en gang i måneden/minimum en gang i året)

Det kan også være fornuftig at brukerne skaffer seg et enkelt testinstrument for teleslyngenanlegg for å teste lyden fra teleslyngenanlegget.

Svakstrøm AS kan bl.a. tilby dette instrumentet for testing av teleslyngenanlegg:

- ILR3+, Tester/mottager Teleslynge m/hodetelefon og LED indikator

Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterkere i C-serien:

- Status LED:
 - o Grønt fast lys: OK. Skal lyse med fast grønt lys under normal bruk
 - o Rødt blinkende lys: Feilmelding. Sjekk feilliste i brukermanual.
 - o Grønt blinkende lys: Standby eller sleep tilstand
 - o Gult blinkende lys: Reprogrammering

Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterkeren CLS2:

- Power LED: Skal lyse fast ved normal drift. Viser at teleslyngeforsterkeren har strømtilførsel
- AGC LED: Lyser fast eller blinker ved signal til teleslyngeforsterkeren
- Current LED: Indikerer at det er signal til selve teleslyngen

Følgende kan sjekkes av brukerne selv på teleslyngeforsterker CLD1-CD for skrankeslynger:

- Power lysdiode (grønn): Skal lyse. Indikerer at teleslyngeforsterkeren har strømtilførsel
- Loop Current lysdiode (gul): Indikerer strøm (lydnivå) i teleslyngen. Skal blinke ved topper i lydnivå inn til teleslyngeforsterkeren.
- Input Signal (grønn): Indikerer at det er signal til teleslyngeforsterkeren. Skal blinke/lyse når det er inngangssignal (lydsignal) til teleslyngeforsterkeren.

Det forutsettes at påkrevd vedlikehold utføres for at gitte garantier skal gjelde.