

# Endring av ringelyd PLX Audio svarapparat



## Lyd fra utepanel



Hold inne i 3 sekunder. Kort lyd og blikende rødt lys



Trykk for å høre melodier i sekvens



Trykk for å velge melodi og avslutte



Trykk for å forsette  
konfigurasjon

## Lyd fra lokal ringeknapp



Trykk for å høre melodier i sekvens



Trykk for å velge melodi og avslutte



Trykk for å forsette  
konfigurasjon

## Antall ring



Trykk så mange ganger en  
ønsker ringelyd (1-12  
ganger)

3 sek. etter siste trykk vil  
valgt lyd og repetisjoner  
spilles



Trykk for å avslutte konfigurasjon

**Svakstrøm a-s**

Auglendsmyrå 6b, N-4016 Stavanger  
Tlf: 51 82 68 00 [www.svakstrom.no](http://www.svakstrom.no)